

Profesionální fotometry pro stanovení obsahu amoniaku

Specifikace / model	Mi405	Mi407
Rozsah	0.00 až 9.99 mg/L	0.00 až 3.00 mg/L
Rozlišení	0.01 mg/L	
Přesnost	± 0.10 mg/L při c = 5.00 mg/L	± 0.09 mg/L při c = 1.50 mg/L
Metoda	adaptace Nesslerovy metody	
Světelný zdroj	modré LED 466 nm	
Detektor	Silikonová fotocela a interferenční filtr 466 nm	
Měřicí podmínky	0 až 50 °C, vlhkost 100 %	
Typ baterie	1 x 9 V	
Automatické vypnutí	po 10 min klidu	
Rozměry/hmotnost	192 x 104 x 52 mm / 380 g	

Profesionální fotometry jsou dodávány včetně 2 měřicích kyvet, reagenčních činidel pro 100 stanovení, plastového kufříku pro uložení přístroje, stíracích ubrousků, 9V baterie a uživatelského návodu.

